

Hinweisblatt erste Anmeldung und Lizenzaktivierung IAF-240

■ Erste Anmeldung (Passwort-Änderung)

Um unerwünschte Zugriffe auf das Gerät zu verhindern, ist es unerlässlich, dass Sie das voreingestellte Passwort bei der ersten Anmeldung ändern.

- Schließen Sie Ihren Setup-PC an eine der LAN-Schnittstellen (ETH2 - ETH4) an. Weisen Sie Ihrem Setup-PC die IP-Adresse 192.168.1.100/24 zu und melden Sie sich in der grafischen Benutzeroberfläche unter <https://192.168.1.1> an.
- Führen Sie den Assistenten für die erstmalige Anmeldung durch, um das Gerät einzurichten und das voreingestellte Passwort zu ändern.

Anmerkung: Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück mittels Command Line Interface über den Reset-Button oder den Serial-Port.


■ Lizenzaktivierung

Das Gerät wird mit einer vorinstallierten Softwarelizenz ausgeliefert. Die Softwarelizenz muss nach der Ersteinrichtung des Geräts aktiviert werden. Nach dem ersten Start des Geräts haben Sie 30 Tage Zeit, um die Softwarelizenz erfolgreich zu aktivieren.

- Öffnen Sie die grafische Benutzeroberfläche.
- Navigieren Sie zu System > Lizenz.
- Wählen Sie „Online Aktivierung“, wenn Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist, andernfalls „Offline Aktivierung“.

Führen Sie für die „Offline Aktivierung“ die folgenden Handlungsschritte durch:

- Notieren Sie sich die angezeigte Entitlement-ID und Device-ID.
- Navigieren Sie auf einem internetfähigen PC zu:
<https://www.belden.com/software-activation>
- Melden Sie sich mit Ihrer Entitlement-ID an und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse als Benutzerkennung an.
- Aktivieren Sie die Softwarelizenz, indem Sie die Device-ID eingeben.
- Die Lizenzdatei wird an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet oder kann direkt heruntergeladen werden.
- Installieren Sie die Lizenzdatei über den „Offline Aktivierung“-Dialog in der grafischen Benutzeroberfläche



600056001010825000